

National

サーモスタット付き 取扱説明書 オーブントースター (家庭用)

品番 NT-T39

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(☞ P.2~4)を、必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

保証書付き

仕様

電		源	交流100 V 50-60 Hz 共用					
消	費電	力	1,000 W					
自動温度調節器			サーモスタット		「強」	1,000 W		
タ	イマ	_	15 分計	力切換	「中」	750 W		
質	量(約)	2.6 kg	換 (約	「弱」	500 W		
\Box	ード長	7	1.0 m		「パン温め」	250 W		
环	外	寸	幅 33.0 cm 奥行	27.6	Scm 高さ	23.7 cm		
大きさ(約)	庫	内	幅 26.0 cm 奥行	21.9	em 高さ	10.0 cm		
約	受け皿(内	寸)	幅 22.8 cm 奥行	20.3	B cm 高さ	1.6 cm		

●電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、O Wです。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	販売店名	% ()	_	
--------	---	---	---	------	------------	---	---	--

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

BZ51-161 S0807Y1067

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

1 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への 危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った 使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明してい ます。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定 される上内容です。

■お守りいただく内容の種類 を、次の絵表示で区分し、説 明しています。



してはいけない「禁止」内 容です。



必ず実行していただく「強制」 内容です。

火災、やけど

感電などを 防ぐために…







TÎ Î

油を入れて使わない。 (火災の原因)



●カーテンなど可燃物の 近くで使わない。

(火災の原因)

事故をさけるために、 次のことを守る



●子供など取り扱いに不慣 れな方だけで使わせたり、 乳幼児の手の届く所で使 わない。


(やけど・感電・けがの原因)

- ●本体を水につけたり、 水をかけたりしない。 (ショート・感電の原因)
- ●絶対に分解・修理・改造 は行わない

(発火・けがの原因)

➡ 修理は販売店に ご相談を。

警告



電源プラグやコードは正しく扱う



- ■コードや電源プラグを傷つけない。
- コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない。
- → コード・電源プラグの修理は販 売店にご相談を。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差 しをしない。



- ●電源プラグは根元まで確実に差し
- ●電源プラグのほこりなどは定期的 に取る。

/ ほこりなどがたまると、湿気 などで、絶縁不良の原因

●定格15A·交流100Vのコンセ ントを単独で使う。

他の機器と併用すると、発熱 による火災の原因

※延長コードも、定格15Aの ものを単独で使う。

⚠ 注意

調理物が発煙・発火したときは扉を開けない



●調理物が発煙・発火した場合は、 すぐにタイマー(電源スイッチ)を切り 電源プラグを抜く。(火災の原因)

※炎が消えるまで扉を開けない。 (空気が入ると炎が大きくなります。)


※水をかけない。(ガラスが割れます。)

発火ややけど けがなどを 防ぐために…

こんな場所で使わない!



- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- じゅうたん・骨・ビニールシート・樹脂などの上。 (火災の原因)
- ■水のかかる所や火気の近く。(感電・漏電の原因)
- ●壁や家具の近く。(変形・変色の原因)



- ※木製の壁・家具など周囲 の可燃物から左図の距離 を離して使う。
- ※片面(右側もしくは左側) は開放する。

電源プラグは正しく扱う



- ●プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電・ショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電・漏電火災の原因)

使用後は 必ずお手入れをする



(発煙・発火の原因)

お願い ●硫酸紙やクッキングシートは

使わない。

※ケーキミックス用の紙製 焼き型も使わない。

(発火の原因)

■調理中は本体から離れない。

発火を防ぐために、次のことを守る

使用中や使用直後はやけどに注意!

を使う。

●本体・ガラス窓・受け皿・焼き網・


→ 受け皿の取り出しは、必ずミトンなど

ヒーターなどの高温部に触れない。


●ご使用後のお手入れは冷えてから。



- ※そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。
- ※特にクッキーなどの燃えやすい物を調理するときは、絶 対にそばを離れず、出来ぐあいを見ながら調理する。
- ●必要以上に加熱しない。
- ※焼き加減を見ながら時間を調節する。 ※タイマーの時間は正しく合わせる。
- ■調理以外の目的で使わない。
- ■本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて 使わない。(変形・変質・火災の原因)
- ●バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
- ●缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 (破裂や赤熱して、やけどやけがの原因)
- ●生の肉・魚やフライなどを直接焼いたり、フライなど脂の 出るものを受け皿なしで加熱しない。
- ※アルミ箔を使っても脂が漏れることがあるので、必ず受 け皿に載せる。
- ※肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼きにする。 (FPP)



-3--4--2-



付属品

受け皿(1枚)



●「フライ温め」などを上手に仕上げるため、 凸形状になっています。

(調理物に模様が付く場合があります。)

- ●受け皿は焼き網の上に載せる。
- ●アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
 - ※ピザやフライなどの温め は、アルミ箔を指で押さ えながら受け皿の凸形状 に沿わせて敷くと、より 上手に仕上がります。



部品の追加購入について

ナショナル製品取扱店でお求めください。

「税込·2007年8月現在]

●焼き網…部 品 番 号: ABA50-157

希望小売価格:525円(税抜き500円)

●受け皿···部 品 番 号: ABK00-141

希望小売価格: 735円(税抜き700円)

ヒーターの通電について

●調理中は、サーモスタッ トが働き、ヒーターが自 動的に消えたりついたり します。

> ′ヒーターが消えていても ′ 故障ではありません。

初めてご使用になる前に空焼きしてください

- ①受け皿を入れる
- ②火力切換つまみを「強」に合わせる
- ③タイマーつまみを5に合わせる (「6」以上に回して戻す)
- ●煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い出なくなります。
- ●空焼き後は、本体が冷えてから使う。

お願い

下ヒーター強火

●調理中は扉を開けない。(焼き色に影響が出ます。)

赤くなりません。


- ●ガラス窓が熱くなっているときに水をかけない。(割れることがあります。)
- パンくずトレイは、こまめにお手入れし、汚れたままで使わない。(🔊 P.12) (テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色が薄くなります。)

3 使い方

4 電源プラグを差し込み 調理物を中央に均等に入れる




パンの場合





山形パンは、山側を手前側に向けて載せる

もちの場合



(P.9)


ピザの場合



受け皿にアルミ箔を敷く


2 火力切換つまみを合わせる

火力切換 強 1000W/トースト



- ●「メニュー例と火力・調理時間の 目安」(☞ P.8、10~11)
- ◆トーストは 中 750w に合わさない。
 - ※中(750W)は下ヒーターを強く 設定しているため、表面と裏面 の焼き色の差が大きくなり、うま く焼けません。

分 タイマーを合わせる



- 「5」以下のときは「6」以上に回して、戻す。
- ●途中で切るときは「切」に戻す。

4 「チーン」と鳴ってタイマーが切れたら ミトンまたは鍋つかみなどで 調理物を取り出す



※タイマーは、切れたあともしばら く動く音がしますが故障ではあり ません。

使用後は 電源プラグを抜く

調理のポイント 火力・調理時間の目安/ワンポイント/メニュー

- ●予熱は必要ありません。●15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、再び回して残り時間を合わせてください。
- ●メニューの目安時間は材料の温度・質・量・容器などで異なります。出来ぐあいを見ながら加減してください。

■��が落ちて登り上れてように、 ��の山るものは必ず受け回ればる

落ちて発火しない	ように、	脂の出る	るものは必ずす	受け皿を使う。
メニュー	1回量	受け皿	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ • 受け皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
トースト	2枚 (6枚切り)	_	2~2.5	
ピザトースト	1枚 (6枚切り)		3~5	食パンにピザソース、適宜に切ったたまねぎ、ベーコン、ピーマン、ピザ用チーズを載せる。
パックもち	4個	_	3.5~4	1個 約50gの場合 ※もちを焼くときは・・・(☞P.9)
焼きなす	2本		13~15	太さ4~5cmの場合 ※破裂防止のため、なすの表面に 竹串などで穴を開ける。 ※種類や大きさにより15分以上 かかる場合は、出来ぐあいを見 て、タイマーを再セットする。
手作りグラタン	2111		10~14	☞P.10
鮭のホイル焼き	2包		10~15	アルミ箔にたまねぎ、鮭、しめじ、 バターの順に載せて包む。
調理済みフライ	4個		3~6	1個 約65gの場合 冷蔵のものは時間を長めにする。
調理済み 冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	8個		6~9	1個 約30gの場合 冷凍コロッケは割れることがあ ります。
冷蔵ピザ	1枚		4~6	直径約15㎝(約150g)の場合
冷凍ピザ	1枚		9~11	直径約15cm(約150g)の場合
はんぺんサンド	はんぺん 1枚分		6~8	はんぺんの厚さ半分に切り込みを入れ、ハムとスライスチーズを挟んで焼く。出来上がり後4等分する。
餃子カナッペ	4個		4~5	餃子の皮にちりめんじゃことピザ 用チーズを載せる。
バターロール 温め	3個		5~7	1個 約30gの場合 ※ハンバーガーなど具の入った調理 パンは、アルミ箔で包み 火力・弱
クロワッサン 温め	3個	_	6~7	で出来ぐあいを見ながら焼く。 1個 約45gの場合
	メニュー ト ピ パ 焼 手 鮭 調 調冷(傷) 冷 ト スト スト スト スト スト スト カ オ カラロッザ ザ サ カー ワッカ カラロッザ ザ サ カー ロッサ ア ペール カー ロッサ ア イル ア イル ア イル ア イル ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	メニュー1回量トースト名枚切り (6枚切り)パックもち4個野作りグラタン 無のホイル焼き 調理済みフライ (周間である) 冷蔵ピザ2回調理済みフライ (周間である) 冷蔵ピザ4個高間理済みフライ (高齢ピザ 体 はんぺんサンド はんぺんサンド はんぺん が出りつ の 	メニュー 1回量 受け皿 トースト (6枚切り) 一 ピザトースト 1枚切り 一 パックもち 4個 一 焼きなす 2本 2面 一 垂れてル焼き 2包 一 調理済みフライ (周揚げ・コロッケなど) 8個 一 冷蔵ピザ 1枚 一 冷凍ピザ 1枚 一 はんぺん 1枚分 一 飲子カナッペ 4個 一 グロフッサン 3個 一 クロフッサン 3個 一	メーユー 口里 切回の目安) トースト (名枚切り) 一 2~2.5 ピザトースト 1枚 (6枚切り) 3~5 パックもち 4個 一 3.5~4 焼きなす 2本 13~15 手作りグラタン 2皿 10~14 鮭のホイル焼き 2包 10~15 調理済みフライ 4個 3~6 調理済みフライ (周揚げ・コロッケなど) 8個 6~9 冷蔵ピザ 1枚 9~11 はんぺん サンド はんぺん 1枚分 9~11 はんぺんサンド 1枚分 4~5 び子カナッペ 4個 4~5 バターロール 3個 - 5~7 クロワッサン 3個 - 5~7 クロワッサン 3個 - 5~7

連続調理

●毎回、扉を開けて約2分庫内を冷まし、2回め以降はタイマーを短 めに合わせる

※庫内を冷まさずに続けて調理すると、初回より焼き色が淡くなっ たり、加熱不足になることがあります。

/ 調理の途中で庫内の過熱を防ぐためにサーモスタットが \ | 働いて、しばらくヒーターが消えたままになるため|


※加熱不足となった場合は、タイマーで出来ぐあいを見ながら焼く。

冷凍パン を焼く

●表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま2~3分庫内に入れ ておく

合わせて均等に並べる もちを

●下ヒーターの位置 (網の中央)に



- ●もちや焼き網の表面の水分はふきんなどでふき取ってから焼く ※焼き網にくっつきやすくなります。
- ●表面に焼き色がついても内部がかたいときは、そのまま1~2分庫 内に入れておく
- ●焼き上がったもちを庫内に置いたまま放置しない ※焼き網にくっつきやすくなります。

冷凍食品 (市販品)を 焼く

焼く

● 「オーブントースター | 用を使う

※サーモスタットが働き、パッケージに記載の 調理時間より長くかかることがあります。

一下ヒーター

背の高い ものを 焼く

●途中でアルミ箔をかぶせる(焼き色がつきすぎるため) ※アルミ箔をヒーターに接触させない。

(アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着し故障の原因になります。)

肉・魚を 焼く

●直接焼かずにホイル焼きにする

※脂が飛び散らないようにアルミ 箔でしっかりと包み、アルミ箔 を敷いた受け皿に載せて焼く。





手作り マカロニ グラタン



マカロニ	20g (ゆでる)
 たまねぎ	······1/2個(薄切り) 80g(2cm角に切る)
空 鶏肉	80g(2cm角に切る)

材料(舟型2皿分)

蓮力粉20g 牛乳......300ml ピザ用チーズ50g

火力強

10~14分

- ●バターで®をいため、薄力粉を加え て焦がさないようにいためる。
- 2年乳を加え、ゆでたマカロニを入れ て、塩・こしょうをし、とろみが付 くまで煮る。
- るバターを塗ったグラタン皿に入れ、 ピザ用チーズを載せる。
- 4受け皿に載せて 火力・強 で表面 に焦げ目が付く程度まで10~14分 焼く。

お手軽ピザ



1枚 538kcal

材料(直径18㎝程度のもの1枚分)

冷蔵ピザ牛地(直径18cm) ·····]枚 たまねぎ ………小1/4個(薄切り) 【具】ピーマン ……小り個(輪切り) ベーコン ……1枚(1cm幅に切る) | ゆで卵 …………1/3個(輪切り) ピザソース ………大さじ3 ピザ用チーズ50g

火力中

10~15分

- ●アルミ箔を敷いた受け皿の上に、ピ ザ生地を載せる。
- 2ピザソースを生地全体に塗り、具を 載せ、ピザ用チーズを散らし、

火力・中で10~15分焼く。

- ●厚めの生地 (イーストで発酵させ たものなど) を焼く場合は、時間を 長めに合わせ、出来ぐあいを見な がら焼く。
- 具はお好みで調整する。

-8-

ブラウニ



角型1個分 1,408kcal

材料(15m×13.5mの角型1個分)

無塩バター 60g(室温に戻しておく) 三温糖 ······60g 卵 ……中11/2 (室温に戻しておく) ブランデー ……… 大さじ1

「薄力粉 ………60g (合わせて 純ココア ……30g (ふるっておく)

くるみ (刻む) ·······40g

火力 弱

12~15分

- ●無塩バターと三温糖をボールに入 れ、泡立て器などで白っぽくなる までよく混ぜる。
- 200に卵を少しずつ加えて混ぜ、ブラ ンデーを加えて混ぜる。
- 30にAを加えてへらでさっくりと 混ぜ、くるみを加える。
- 4 バターを塗った型に生地を流して 受け皿に載せて火力・弱で12~ 15分焼く。

スイート ポテト



1個 155kcal

材料(長形10cmの舟型アルミケース6個分)

さつまいも ……… 皮付き約300g 卵黄 ………2個分 (A) 牛乳, ············ 40ml ブランデー …………小さじ1 | バニラエッセンス ………… 少々 卵黄〈ドリール用〉……1個分

火力 弱

[12~15分]

- **介**さつまいもは皮をむき(正味200g) ゆでて温かいうちにつぶし、Aを加 えてよく混ぜる。
- 200の生地を型に分け入れ、表面にド リール用の卵苗を塗る。
- **3**受け皿に載せて 火力・弱 で12~ 15分焼く。


●電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

お願い

- ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわしなどは 使わない。(表面を傷つけます。)
- お手入れ後、焼き網・パンくずトレイを確実にセットする。
- 焼き網に無理な力を加えない。(破損の原因になります。)

本体・庫内

薄めた台所洗剤(中性)をふきんにしみ込ませてふき取る ※ヒーターに触れない。(ヒーターが割れる原因になります。)



受け皿 パンくずトレイ

薄めた台所用洗剤 (中性) とスポンジで 洗い、よく乾かす

焼き網


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かす。

取り外し方

●扉を開き、焼き網の手前を持ち上 げて、手前に引く。 (網台は外れません。)

取り付け方

●扉を開き、焼き網の手前を持ち上 げて、網台の爪部の下にくぐらせ、 網台に載せる。



愛情点検

長年ご使用のオーブントースターの点検を!

こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いていたり、触れると 通電したりしなかったりする。
- ●ヒーターが割れている。
- ●タイマーが切れずに、通電し続ける。

このような症状のとき は、事故防止のため、使 用を中止し、コンセン トから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点 検をご相談ください。

6 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は まず、お買い上げの販売店 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

●保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

次の項目をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

- ●タイマーを合わせても通電しない。
 - ・電源プラグが抜けていませんか。
 - サーモスタットが働いていませんか。
 - →約5分おいてから、再び確認してください。

【ご連絡いただきたい内容】

製品名 (オーブントースター) 品番 (NT-T39) お買い上げ日 (年月日) 故障の状況 (できるだけ具体的に)

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

25. 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

- ・保証期間中は:保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ 入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎているときは:修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ・修理料金の仕組み:修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理 ご相談窓口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	で、四回中によう	_ ` .	未中修年し怕談念	<u> П</u> (С+1	4/
	北海道	道 垟	也区		
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3	滋賀	1-4
旭川	雷 (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗 589番地241(函館	京都	京都中川
	☎ (0166)22-3011		流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	大阪	器 (
	東北	地	区		1 J 23 (
青森	青森市大字浜田		仙台市宮城野区扇町		
Glerra	字豊田364	, Lutte	7-4-18 1 (022)387-1117	鳥取	鳥取
阦田	秋田市外旭川 字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	Шπ۶	山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100	米子	
岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	福島	郡山市亀田1丁目 51-15		73 (
				松江	松江
	1 (019)645-6130		1 (024)991-9308	松江	松江 188 否 (
		图力		松江出雲	188 否 (出雲
栃木	首都 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19		で (024)991-9308 地 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		188 25 (
栃木	で (019)645-6130	東京	(024)991-9308 也 区 東京都世田谷区宮坂		188 否 (出雲
詳馬	章 都 暦 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 章 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 37 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3	東京山梨	を (024)991-9308 地 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野	出雲	182 公司 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)
 詳馬 茨城	章 都 暦 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	東京山梨神奈川	を (024)991-9308	出雲	182 公 出 (本) 高 (本) 高 (本) (本)
群馬 茨城 奇玉	章 都 暦 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広	東京山梨神奈川	本 (024)991-9308 地 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 で (03)5477-9780 甲府市宝1丁目 4-13 で (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 で (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	出雲	182 出版 出版 出版 出版 出版 出版 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化
群馬 茨城 奇玉	章 都 暦 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 章 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 章 (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3 章 (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 章 (048)728-8960	東京山梨神奈川	本 (024)991-9308 地区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 で (03)5477-9780 甲府市宝1丁目 4-13 で (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 で (045)847-9720 新潟市東明1丁目	出雲香川徳島福岡	183 () () () () () () () () () (
群馬 茨城 奇玉	章 都 章 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 で (028)689-2555 前橋市箱田町325-1 で (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目 15-3 で (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2で (048)728-8960 干葉市中央区末広5丁目9-5	東京山梨神奈川	本 (024)991-9308 地 区 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 で (03)5477-9780 甲府市宝1丁目 4-13 で (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 で (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14	出雲香川徳島福岡	183 () () () () () () () () () (

	8 (043)208-6034		
	中部	地	区
石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10
富山	富山市根塚町1丁目 1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42
	1 (076)424-2549		1 (058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目 82
長野	松本市寿北7丁目3-11		25 (0577)33-0613
静岡	☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町 字山神421
門性制	静岡市葵区千代田 7丁目7-5		3 (059)255-1380
	1 (054)287-9000		

		沂	畿	地	区	
		<u>/</u>	田化	كام		
滋賀	栗東市第1-48	霊仙寺1	丁目	奈良	大和郡山800番地	
	23 (07)	7)582-	5021		23 (074)	3)59-2770
京都	京都市の中川原	IJ71-4		和歌山		中島499-1 9 475-298 4
╁阪	☎ (07: 大阪市:			兵庫	神戸市須 3丁目13	磨区弥栄台
八껝	7月1	- 7				796-3140
		CCCC	ひととひ			

	中	噩	地	区	
鳥取	鳥取市安長2 ☎ (0857)2		浜田	浜田市下府 ☎ (0855	町327-93) 22-6629
米子	米子市米原 ² 2-33		岡山		138-110 242-623 6
松江	☎ (0859)3 松江市平成四 182番地12	lJ	広島	広島市西区 8丁目13- 番 (082)2	
出雲	☎ (0852)2 出雲市渡橋町 ☎ (0853)2	J416	口	山口市小郡 220-1 ☎ (083)9	^{邯下郷} 973-2720
	匹	国	地	区	

		 765		
香川	高松市勅使 ☎ (087)8		高知市仲田町2- ☎ (088)834-3	
徳島	徳島市沖浜 ☎ (088)6		愛媛県伊予郡砥 八倉75-1 ☎ (089)905-7	

	70	711	7		
副岡	春日市春日公園	÷.	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2	
	1 (092)593	9036		1 (0985)63-121	3
上 賀	佐賀市鍋島町 八戸字上深町3		熊本	熊本市健軍本町12- ☎ (096)367-606	
	1 (0952)26	9151	天草	本渡市港町18-11	
Ы	長崎市東町19			1 (0969)22-312	25
- 4	☎ (095)830· 大分市萩原4〕		鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33	
())	8-35			1 (099)250-565	57
	25 (097)556	3815	大島		
				25 (0997)53-510	ונ

沖絲	▮浦添⊓	b城間47	丁目23-11	1 (098)87	77-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0507